B O S T I K

ARABOIS

ARABOIS est un bois synthétique utilisable en application liquide ou en mastic..

Caractéristiques : Bois synthétique qui peut être façonné, limé, percé et taraudé. Résiste aux températures de –20 à + 150°C, au vieillissement. Peut être peint ou teinté.	***Utilisations :*** Parquets : remplissage de l'espace entre 2 lames. Menuiserie : obturation d'une partie attaquée par des insectes, colmatage d'une cavité sur un meuble, reconstitution d'un coin de cadre, …
Consommation : Suivant application	***Outillage :*** Spatule, couteau, pinceau.
Temps de durcissement : Application liquide : 14 minutes environ à 20°C. Application en mastic : 6 minutes environ à 20°C.	***Précautions d'emploi :*** Travailler dans une pièce bien ventilée.
Stockage : Stocker 1 an maximum dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur.	***Nettoyage :*** Colle fraîche et outillage : acétone.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nature : Résine polyester chargée de poudre de bois.	***Densité :*** Résine : 1,10 environ. Poudre : 0,80 environ.
Viscosité : Résine : 800 mPa.s environ.	***Résistance :*** Résistance à la compression : 100 N/mm² environ. Dureté shore : 90 environ.

MODE D'EMPLOI :

Préparation :

Appliquer sur des surfaces propres. Brosser , décaper ou passer au papier abrasif le matériau appelé à recevoir ARABOIS.

Application :

Pour le dosage, utiliser une vieille cuillère à café ou une dosette plastique. Pour le mélange, utiliser un fond de bouteille d'eau propre ou un pot de yaourt propre.

Application liquide : mélanger 3 cuillères de poudre pour 4 cuillères de résine. Durée d'utilisation du mélange : 10 mn environ. L'application se fait à la spatule ou au pinceau.
Application en mastic : mélanger 3 cuillères de poudre pour 2 cuillères de résine. Durée d'utilisation du mélange : 4 mn environ. L'application se fait au couteau ou à la spatule, éventuellement en couches successives espacées de 15 mn en 15 mn.

Il est déconseillé d'appliquer ARABOIS parcimonieusement. Au contraire, il est préférable d'en laisser un surplus suffisant et de procéder ensuite à une finition à la lime ou au papier abrasif pour obtenir une surface parfaite.